

HÖHE EINSTELLEN

DER ABSTAND VON SITZFLÄCHE ZUM BODEN MUSS 35CM BETRAGEN!

Die Höhe der Schaukel verstellst du an den **oberen** Enden der Seile.

1. Lockere die Schlaufe des Seils, indem du das kurze Seilende nach oben ziehst (an beiden Seilen).
2. Nun schiebe die Seilsperrn nach oben oder unten, um die Höhe zu ändern. Um die Schaukel höher zu hängen, ziehe die Seilsperrn an den Seilschlaufen nach unten. Um die Schaukel niedriger zu hängen, schiebe die Seilsperrn an den Seilschlaufen nach oben.
3. Wenn du die richtige Höhe eingestellt hast, führe die losen Seilenden wieder durch die Seilschlaufen und ziehe die Sicherungen fest, indem du die Seile in beide Richtungen ziehst (Abb. hellrosa Seil).



Stelle sicher, dass **alle Seile korrekt positioniert** und festgezogen sind. Ein falsches Befestigen der Schaukel stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar.