


UMBAU VON KLEINKINDSCHAUKEL ZUR KINDERSCHAUKEL

Meist können Kinder zwischen vier und fünf Jahren selbstständig, ohne Rückenlehne schaukeln, unter Aufsicht ggf. auch schon früher.

1. Zunächst löse die unteren Seilführungen wie im Abschnitt „Höhe einstellen“ beschrieben.
2. Nun ziehst du das kurze Ende des Seils durch die Bohrung der Seilklemme, sodass nur noch zwei der drei Löcher belegt sind.
3. Dann ziehst du das lose Seilende durch die Bohrung des Querbügels. Anschließend löst du den Knoten des Seils.




4. Ziehe das Seil durch die Bohrungen der Bodenplatte und Rückenlehne. Ebenso das Gurtband und den Sicherheitsgurt. Nun hast du die Rückenlehne entfernt.

Drehe nun das Schaukelbrett um, sodass sich das Logo auf der Unterseite der Platte befindet.

Nun führst du das Seil durch die äußere Bohrung im hinteren Teil der Platte, dann durch die Fuge und durch die äußere, vordere Bohrung der Platte wieder zurück, nach oben heraus.

5. Dann befestigst du die Seilklemme wieder, indem du das Seilende wieder in die Bohrung der Seilklemme und unter der Schlaufe hindurch ziehst. Nun musst du noch das Seil der Schlaufe strammziehen, wie unter „Höhe einstellen“ beschrieben.



BITTE FÜHRE DEN RÜCKBAU ZUR KLEINKINDERSCHAUKEL NICHT SELBSTSTÄNDIG DURCH, WIR ERLEDIGEN DAS FÜR DICH! WENDE DICH AN UNS FÜR WEITERE INFOS!