

HINWEISE ZUR MONTAGE

1. HINWEIS! Die Schaukel nur auf ebenen Flächen und mindestens zwei Meter von anderen Aufbauten oder Hindernissen, wie z.B. elektrischen Leitungen etc., entfernt anbringen. Die Schaukel nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen montieren! Verwende stoßdämpfende Unterlagen, um gegebenenfalls einen Sturz abzufangen.
2. HINWEIS! Prüfe regelmäßig (z.B. zu Beginn und während der Nutzung) die Aufhängung und Verankerung. Fehlende Überprüfung kann zur Gefahr werden.
3. ACHTUNG! Vermeide wegen Brandgefahr die Montage der Schaukel in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Wärmequellen wie elektrischen Kaminen, Gaskaminen etc.
4. WARNUNG! Stelle sicher, dass die Haken an einem tragfähigen Teil der Decke angebracht sind. Ziehe im Zweifelsfall eine:n Expert:in zu Rate.
5. Der Abstand von Sitzfläche der Kleinkindschaukel zum Boden muss 35cm betragen!

MONTAGE

DU BENÖTIGST FÜR DIE MONTAGE IN HOLZBALKEN:

- RINGHAKEN BZW. SCHAUKELHAKEN, 2 STÜCK (Z.B. AUS DEM BAUMARKT)
- BOHRMASCHINE UND BOHRER IN ENTSPRECHENDEM DURCHMESSER DES HAKENS
- BLEISTIFT
- LEITER
- MASSBAND

1. Vor und hinter der Schaukel, sowie auf beiden Seiten der Schaukel sollten zwei Meter freigehalten werden.
2. Versichere dich, dass die Leiter stabil steht und nicht wackelt, da senkrecht Bohren den Gleichgewichtssinn stören kann.
3. Verwende ein Maßband, um zwei Punkte im Abstand von 43-45 cm zu markieren. Bohre zwei Löcher und schraube die Haken, in die Decke. Ziehe bei Bedarf eine:n Expert:in zu Rate.
4. Drehe die Ringhaken so, dass die Enden nach außen zeigen.
5. Versichere dich, dass beide Haken fest verankert sind. Im Zweifel, ziehe eine:n Expert:in zu Rate!
6. Teste den Halt der Schaukel vor der ersten Benutzung.